







# Logiciel Touch & Go de Toyota




Veuillez lire ce manuel avec attention pour utiliser correctement le logiciel!


P  
R  
E  
P  
A  
R  
A  
T  
I  
O  
N

 [www.my.toyota.eu](http://www.my.toyota.eu)  le fichier de logiciel  SWDL.iso 

 Copiez le fichier sur la clé USB vide 

 - Utilisez une clé USB vide!  
- Ne créez pas de dossiers sur la clé USB!

Enlevez correctement la clé USB




P  
R  
O  
G  
R  
A  
M  
M  
E  
U  
P  
D  
A  
T  
E




+/- 15 min.

1. Mettez la clé de contact en position **ACC** ou **ON**



2. Ouvrez la prise USB/AUX de votre véhicule



3. Branchez la clé USB sur la prise du véhicule

4. Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran Touch & Go de votre véhicule

